# Абанский ОгОнёк

Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

№ 9 (35) от 12.09.2016г. Ежемесячное издание


## Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского края с начала 2016 года:

- **Произошло пожаров - 2750**
- **Погибло людей на пожарах - 137**
- **Погибло детей - 8**
- **Получили травмы на пожарах - 166**
- **Травмировано детей - 28**

**Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю капитан внутренней службы Е.С. Убиенных**

## Оперативная обстановка с пожарами на территории Абанского района с начала 2016 года

С начала 2016 года на территории Абанского района произошло **34** пожаров. Погибли при пожаре **3** человека. Травмирован **1** человек.

**Пожары на транспорте – 0**

**Пожары на объектах торговли - 3**

**Пожары на производственных объектах - 1**

**Пожары в жилом секторе – 30**

**Произошло загораний – 64**

**Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю капитан внутренней службы Подберезкин Е.В.**


**Осенне-зимний пожароопасный период!** (2 - 3 стр.)

**Подготовка к отопительному сезону** (4 - 5 стр.)

**Профилактика пожаров** (6 - 8 стр.)

# Осенне-зимний пожароопасный период!

Уважаемые граждане! На территории Красноярского края наблюдается ухудшение обстановки с бытовыми пожарами. Пожары уничтожают большое количество материальных ценностей, наносят вред жизни и здоровью граждан и самое главное - уносят жизни людей. Так с начала 2016 года на территории Красноярского края произошло 2750 пожаров связанных с жизнедеятельностью людей. Большая часть пожаров (75%) приходиться на жилой сектор. При пожарах погибли 137 человек, из них 8 детей. Травмированы 166 человек, в том числе 28 детей. Основными причинами возникновения пожаров в Красноярском крае являются: неосторожное обращение с огнем (31%), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (30%) и нарушение правил эксплуатации печей (20%).

В связи с началом осеннего сезона и понижением температуры окружающей среды, население начинает интенсивно топить печи, использовать бытовые электрообогреватели. В результате перекала печей, трещин в кирпичной кладке, выпадения из топки или зольника горящих углей происходят пожары. Печи нередко оставляют во время топки без наблюдения.

С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электроприборов, следовательно, и нагрузка на электропроводку. Каждому хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в сельской местности или частном секторе: обугленные бревна, черные от сажи стены, обгоревшие вещи. В ряде случаев по причине естественного старения происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару.

Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного отопления и электрооборудования. При эксплуатации печного отопления необходимо:

- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины;
- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи;
- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку;
- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;

- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа;

- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;

- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;

- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;

- ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;

- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

• использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

• устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

• окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;

• пользоваться повреждёнными выключателями, розетками и патронами;

• закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;

• использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. Частой причиной пожара является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.

## Уважаемые граждане!
## Соблюдайте правила пожарной безопасности!

**Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю капитан внутренней службы Е.С. Убиенных**

# Подготовка к отопительному сезону

Ежегодно на территории Абанского района происходят пожары по причине нарушения устройства и эксплуатации печного отопления. Обострение обстановки с пожарами причиной которых явилось нарушение эксплуатации печного отопления приходится на начало отопительного сезона октябрь – ноябрь месяцы.

В связи с этим необходимо обратить особое внимание собственникам частных жилых домов, руководителям и собственникам объектов на устройство печей и систем отопления (жилые дома, сельские клубы, ФАПы, подсобные помещения сельскохозяйственных предприятий и т.п.). Печи объектов построенных в 80–х годах и ранее смонтированы на деревянных основаниях (балках, полах) и предусмотрены под топку древесным видом топлива, а зачастую топка печей осуществляется углем, что приводит к перекалу основания печи, его разрушению, возгоранию деревянных конструкций и дальнейшему развитию пожара. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности указанных выше объектов необходимо рассмотреть вопрос по капитальному ремонту печного отопления, исключить случаи отопления печей, выполненных на деревянных полах, с отсутствием требуемой разделки между ними. В целях соблюдения требований правил пожарной безопасности необходимо выполнять следующие мероприятия:

- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы, неисправные печи к эксплуатации не допускаются;

- перед эксплуатацией печей следует проверить целостность кладки печей и дымовых каналов;

- в ходе эксплуатации необходим постоянный контроль за исправностью запорно-регулирующей арматуры, колосниковой решетки, дверок зольника и топливника, герметичностью лючков на дымовых каналах;

- запрещается перекаливать печи с периодической топкой, сжигая топлива больше того количества, на которое они рассчитаны. Топку печей следует осуществлять не более двух раз в сутки;

- в производственных, культурно-бытовых, общественных и других служебных помещениях топка печей должна производиться специально выделенными для этого лицами, прошедшими противопожарный инструктаж и выполняющими правила пожарной безопасности. Топка в указанных помещениях должна заканчиваться

за 2 часа до окончания работы в этих помещениях;

- категорически запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- запрещается топить печь с открытой топочной дверкой, при самопроизвольном открывании дверки следует произвести ремонт;

- запрещается переполнять топливом топливник или использовать дрова, превышающие по длине глубину топливника;

- подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель и другие сгораемые материалы следует размещать от отопительных аппаратов на расстоянии не менее 0,5 м. В отапливаемом помещении допускается хранение запаса твердого топлива не более чем на одну топку;

- при эксплуатации печей заводского изготовления следует использовать топливо только того вида, на который рассчитана печь. Не допускается переоборудовать эти печи для замены одного топлива на другое;

- при розжиге и загрузке новых порций мелкого угля, богатого летучими соединениями, не следует закрывать все зеркало горения. Если зеркало оказалось закрытым, то до появления пламени в топливнике над поверхностью угля необходимо топочную дверку держать приоткрытой с зазором 10-20 мм для разбавления газов смеси до безопасной концентрации;

- поверхности печей должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений;

- шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой;

- зольник печи должен быть закрыт со всех сторон и со стороны обслуживания должен иметь дверцы. Его конструкция должна предотвращать выпадение раскаленных частиц топлива или золы через отверстия подвода воздуха для горения.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- топить углем и коксом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

Для получения консультаций по правильному устройству и эксплуатации печного отопления, необходимо обращаться в отделение надзорной деятельности по Абанскому району п. Абан ул. Горького, 2, либо по телефону 22-2-70.

**Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю капитан внутренней службы Чечура Н.Л.**

Как показывает статистика, из общего количества погибших и травмированных на пожарах взрослых, около 90% находились в состоянии алкогольного опьянения, и именно этот фактор является основным при гибели людей на пожарах. Основными причинами возникновения пожаров были и остаются: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих установок.

В связи, с чем хотелось бы еще раз напомнить жителям Абанского района о простейших правилах пожарной безопасности и как действовать, если пожар все таки произошел:

**УМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ ОПАСНОСТЬ**

Возникновение пожара в своей собственной квартире. Проверьте, существуют ли в ней источники воспламенения (бумажный хлам, древесина и пр.). Убедитесь в исправности отопительных установок, электропроводки и обогревательных приборов. Ознакомьтесь с возможными путями эвакуации, изучите средства борьбы с огнем.

**ВЫБОР СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОГНЕМ**

Вы располагаете многими средствами, позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая ткань, мешковина, емкости с водой. Вы должны уметь сразу ими воспользоваться, знать источники водоснабжения вашего дома, уметь пользоваться огнетушителем.

**НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ОТ ПОЖАРА**

Не застраховаться от пожара сегодня - это значит проявить несознательность. В зависимости от суммы страхования гарантируется выплата материальных убытков в результате пожара.

**ЧИСТОТА И ПОРЯДОК**

Дом, в котором царят чистота и порядок, защищен от пожара. Слои пыли, пленка жира способствуют распространению огня. Не храните старых вещей, загромождающих вашу квартиру. Чистота и порядок должны стать вашим девизом.

**ПРОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ**

Пожар в печах и дымоходах возникает из-за воспламенения сажи. Через трещины огонь может выйти из трубы и распространяться по всему помещению. Поэтому необходимо не реже двух раз в год прочищать печные трубы.

**НЕИСПРАВНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

Любой электроприбор, провод или выключатель рассчитан на определенную силу тока. Если сила тока выше нормы, на которую рассчитана электропроводка, происходит нагрев провода, образование электрических дуг с повышением температуры до 3000 и разброс горящего металла. Этого можно избежать, если не допускать повреждения проводов, небрежного их соединения, коррозии иди загрязнения предохранителей; оголения или плохой изоляции проводов.

**САМОДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА**

Электропроводка должна выполняться только квалифицированными мастерами. Никогда не делайте проводку самостоятельно. Не заменяйте плавкий предохранитель на более мощный или на медную проволоку: это нарушает контроль за исправностью электропроводки.

**ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ**

Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов. Не включайте все ваши приборы в одну розетку, из-за перегрузки ее может возникнуть пожар.

**ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ**

Не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться. Не забудьте, что ваш утюг или щипцы

для завивки волос включены в сеть: из-за прямого контакта с ними могут загореться расположенные поблизости предметы. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ**

При пользовании этими приборами соблюдайте осторожность. Не располагайте их вблизи от легковоспламеняющихся предметов (занавесок, покрывал и т.п.), следите за тем, чтобы не воспламенилась ваша одежда. Никогда не оставляйте включенные электрообогреватели без присмотра, не допускайте их перегрева.

**КАК ПОТУШИТЬ ОГОНЬ, ЕСЛИ ЗАГОРИТСЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ИЛИ ЭЛЕКТРОПРИБОР?**

Прежде всего нужно прекратить подачу электропитания. После этого сам прибор можно накрыть влажной тряпкой - этим вы затушите пламя. Внимание! Не лейте воду на горящий электроприбор до тех пор, пока не убедитесь, что он не находится под напряжением, в противном случае вы рискуете получить удар током.

**ИСТОЧНИК ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Не храните горючие материалы (дерево, уголь) рядом с отопительными приборами. Изолируйте вашу печь от пола и окружите ее предохранительной решеткой. Не ставьте источники открытого огня (свечи, спиртовки) около занавесок. Не накрывайте люстры или настольные лампы бумагой. Не кладите никаких вещей на радиаторы или каминные трубы. Берегите

детей! Никогда не оставляйте детей одних. Не оставляйте без присмотра спички или зажигалки. Не пользуйтесь отопительными приборами с открытым пламенем. Не разрешайте детям находится в кухне во время работы отопительных приборов.

**КУРИЛЬЩИК - ЭТО ПОДЖИГАТЕЛЬ**

Каждый шестой пожар возникает по вине курильщиков. Чтобы избежать этого, расставьте во всех комнатах пепельницы в достаточном количестве. Они должны быть вместительными и предназначены только для окурков, прежде чем вытряхнуть пепельницу в мусорное ведро, убедитесь, что в ней нет горящих окурков. Никогда не курите в постели. Помните! Большинство пожаров возникает по вине курильщиков, находящихся в нетрезвом состоянии.

**ОГОНЬ ОХВАТИЛ ЧЕЛОВЕКА**

Помешайте ему бежать, так как это усилит пламя. Заставьте его лечь на пол (при необходимости сделайте это силой). Накройте его пальто или одеялом, защитив, прежде всего голову. Для того, чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие.

**ВАШ ДОМ ГОРИТ**

Не забывайте, что первый враг для вас, как и для пожарных не огонь, а дым, который слепит и душит. Чего никогда не нужно делать. Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение может привести к большому пожару). Тушить пожар, который не может быть потушен имеющимися у вас средствами. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячие газы могут обжечь легкие). Спускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней (падение почти неизбежно), прыгать из окна (начиная с четвертого этажа каждый второй прыжок смертелен).

Что нужно делать. Сохранять хладнокровие. Вызвать или послать вызвать пожарных. Бороться с пожаром в самом его начале, пытаясь потушить не огонь, а то, что горит. Принять необходимые меры спасения жизни.

***Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – мучительная смерть! Защитите себя от огня!***

**Начальник ОНД и ПР по Абанскому району**
**УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю**
**подполковник внутренней службы**
**Бикинин Д.А.**



При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112

Распространяется бесплатно.
Основана в 2013 году.
Тираж 999 экз.

Редактор : Ст. инспектор
ОНД и ПР по Абанскому району
Чечура Николай Леонидович

Выпускается ОНД и ПР по Абанскому району Красноярского края.
Адрес: Красноярский край, п. Абан, ул. Горького 2.
тел. 8 (39163) 22-2-70. E-mail: ondAban@mchskrsk.ru